



Orientado a:

La portátil Neuron R ha sido desarrollada como un dispositivo móvil con tecnología de punta. Descubre el diseño de vanguardia, rendimiento, poder y calidad en el único equipo que te brinda la oportunidad de liberarte de los cables y lograr la movilidad que necesitas.



Procesadores

Intel Core I3 2310M
Intel Core I5 2410M
Intel Core I5 2540M
Intel Core I5 2520M
Intel Core I7 2630QM
Intel Core I7 2620QM
Intel Core I7 2620M

Chipset

Intel HM65
Intel HD Graphics 3000

Memoria

Ranuras de expansión 2
Capacidad máxima 8GB
Tipo So-DImm DDR3 1066/1333Mhz

Almacenamiento

Disco Duro SATA 2.5"
Unidad óptica Interfaz SATA
Lector de tarjetas SD/SDHC/SDXC/MMC/MS/MS PRO

Puertos de entrada y salida

Puerto USB/eSATA (Combo) 1
Puertos USB 2
Conector de corriente 1
Puerto de Red RJ45 1
Puerto VGA 1
Puerto HDMI 1
Conectores de Audio 2

Conectividad

Chipset de Red Realtek 8111E
Tecnología 10/100/1000
Red Inalámbrica 802,11b/g/n

Pantalla

Tamaño 14.0" en formato 16:9,
Tipo LED
Resolución 1366x768

Cámara Web

Teclado Estilo plano
Dispositivo Señalador Touch pad de dos botones

Audio

Chipset Realtek ALC269Q-GR
Bocinas 2 integradas de 1.5watts
Micrófono Micrófono integrado

Seguridad

Ranura para candado Kensington



Orientado a:

La portátil Neuron R ha sido desarrollada como un dispositivo móvil con tecnología de punta. Descubre el diseño de vanguardia, rendimiento, poder y calidad en el único equipo que te brinda la oportunidad de liberarte de los cables y lograr la movilidad que necesitas.



Energía

Adaptador AC	Ajuste de Voltaje Automático 100 -240~1.5A, 50/60 Hz.
Batería	6 Celdas Li-Ion, 4400mAh

Dimensiones

345 x 248 x 24.8~31.9mm

Peso

2.3Kg con batería

Sistema Operativo

Windows® 7 x32 / x64

LED's Indicadores

Scroll Lock Activado	Azul
Num Lock Activado	Azul

Indicadores de Batería

Cargando Batería	Azul
Batería baja	Rojo <6%
Carga Completa	Azul

Indicadores de Estado

Modo suspendido	Azul Intermitente
Sistema Activado	Azul

Indicadores de Estado

Control de algunas de las aplicaciones multimedia con ligero toque de su dedo. Estos controles son: Recuperación, modo silencioso, bloqueo del panel táctil, Switch gráficos, la aplicación del reproductor de medios, Reproducir / Pausa, el modo de parada, barra de volumen.